

シートカバー取付説明書

RF3/4 ステップワゴン

H13/4～H15/5

品番 027



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人乗



-
- A collection of various hand tools is displayed on a dark, textured surface. The tools include: a red-handled screwdriver with a long, thin metal shaft; a blue-handled screwdriver with a similar shaft; a blue-handled screwdriver with a shorter, thicker shaft; a red-handled screwdriver with a shorter, thicker shaft; a black-handled ratchet with a silver-colored metal head and a red band; a red-handled adjustable wrench; a silver-colored metal socket; a silver-colored metal socket; a silver-colored metal socket; a silver-colored metal socket; a silver-colored metal socket; and a silver-colored metal socket. The tools are arranged in a somewhat circular pattern, with the ratchet and adjustable wrench at the top and the sockets at the bottom.

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、マジックテープで固定します。



5、側面のカバーをプラスチックの部分に入れ込みます。



6、カバー前方のマジックテープは内側へ折り返しシートに直接固定します。



7、マジックテープを固定した画像

※シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)

※アームレストの設定がないお車は手順1～4は飛ばし、手順5から始めて下さい



1、アームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※アームレストのない車はこの作業はありません。



3、ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、ボックスレンチを使用して赤丸部のボルトを外し、アームレストの軸を取り外します。
(ボルトサイズ10mm)



4、取り外した画像



5、背もたれ裏側に装備されている買い物袋を取り外しておきます。



6、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



7、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



8、座面との間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、シート後ろでマジックテープで固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B) アームレストのない車両はこの作業は必要ありません



1、背もたれの生地を正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。



3、取り外した金具を取り付けます。

1列目アームレスト(11F/12E) アームレストのない車両はこの作業は必要ありません



1、本体を背もたれに取り付けした後、カバーを半分ほど裏返し前から被せま。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面・運転席側(21A)



1、シートベルトをシート後ろ側へ引き出しておきます。



2、前からカバーを被せます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバーの穴からベルトを取り出しておきます。



6、引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



7、座面を跳ね上げます。



8、側面のマジックテープを固定します。



9、前後スライドレバー周りのカバーを画像のように取り付けます。



10、完成です。



※シートベルトを使用する際はカバーの赤丸の穴よりバックルを取り出します。

2列目座面・助手席側(22A)



1、運転席側と同様に前から被せ、背もたれと間にカバーを入れ込みます。



2、13で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



3、シートを格納し、裏側のマジックテープを固定します。



4、完成です。

2列目背もたれ・運転席側(21B)



1、はじめにシート背面のボードを取り外します。赤丸部のカバーをマイナスドライバー等で外します。合計2箇所



2、プラスドライバーを使用してボルトを外します。



3、ボードを矢印の方向に浮かせ取り外します。



4、背もたれを起こし、カバーを被せます。



5、座面の隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、純正シートにマジックテープで固定します。



8、両側面から紐を回し込み固定します。



9、紐を固定する際は片側を輪っか状にします。



10、9で作った輪の中をもう片側のヒモを通し固定します。



11、固定すると画像のようになります。



12、カバーについているゴムバンドは先端にS字フックを取り付けます。



13、取り付けしたS字フックをシートの金属部に引っ掛け固定します。



14、ボードを取り外した反対の手順で取り付け完成です。



15、完成です。

2列目背もたれ・助手席側(22B)



1、運転席側と同様にボードを矢印の方向に浮かせ取り外します。



2、マジックテープを直接シートに固定し、赤丸のバンドはS字フックを使用し固定します。



3、ボードを取り外した反対の手順で取り付け完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、赤丸部の穴からフック・シートベルトバックルを取り出します。



4、3で入れ込んだカバーをシート後ろから引き出します。



5、外側側面のカバーを矢印の箇所から入れ込みます。



6、シートを跳ね上げ、赤丸のネジを外しベルトの土台を取り外します。



7、ネジを通す切れ込みをカッターやはさみでいれます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。



8、再度ベルトの土台を取り付けます。



9、4で引き出したカバーとシート裏面のカバーをマジックテープで固定し完成です。



10、座面を元に戻し完成です。
助手席側も同様に取付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に戻しながらカバーをおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出しマジックテープで固定します。

3列目背もたれ(31B/32B) つづき



5、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目・3列目はシャフトをカバーの穴に先に通してから被せます。