

シートカバー取付説明書

Z12 キューブ

H20/11～

品番 432



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人乗



-
- A collection of various hand tools is displayed on a dark, textured surface. The tools include: a red-handled screwdriver with a clear shaft; a blue-handled screwdriver with a clear shaft; a red-handled screwdriver with a black shaft; a blue-handled screwdriver with a black shaft; a silver-colored torque wrench with a black handle featuring the 'Snap-on' logo; a silver-colored open-end wrench; a red-handled adjustable wrench; a silver-colored hex key; a silver-colored hex key; a silver-colored hex key; a silver-colored hex key; a silver-colored hex key; and a silver-colored hex key.

このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめにシートリフターのカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、カバーを裏返して被せます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、内側の角にもしっかりカバーを被せます。



6、側面はプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



7、紐はプラスチックカバー内の点線部を通します。



8、側面の紐は矢印の箇所から入れ込み後ろへ通します。



9、内側の紐も、矢印の箇所から入れ込み後ろへ通します。



10、8、9で入れ込んだ紐を後ろから引き出します。



11、片方の紐の先端を輪っか状に結びます。



12、輪っかに結んだ中に、片側の紐を通し、シート下で固定します。



13、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。



14、紐とバンドをシート下で固定した画像



13、小物入れ周辺のカバーを入れ込みます。



14、完成です。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



15、助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

1列目 背もたれ(11B/12B)



1、はじめにアームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
(運転席側のみ)



2、ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に下までおろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、赤丸部のバンドをシート下に引っ掛け固定します。



8、バンドを引っ掛けた画像



9、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目 アームレスト取付部加工(11B)



1、背もたれの生地を正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

アームレスト(11F)



1、フタ内側のプラスチックカバーを外します。
赤丸部にツメがあるので、矢印の方向から内張りはがし等を入れて外します。



2、プラスドライバーで赤丸部2箇所ネジを外します。



3、内張りはがしを使用して小物入れを取り外します。



4、画像のようにピンで小物入れは固定されています。

アームレスト(11F) つづき



5、カバーを被せます。



6、凹み部分のラインをしっかり合わせます。



7、生地を手繰り寄せチャックを閉めます。



8、アームレスト本体の完成です。



9、赤丸部のネジをプラスドライバーで外し、ロック部を取り外します。



10、フタにカバーを被せます。



11、分解した反対の手順で元に戻し完成です。



12、背もたれに固定するボルトを通す穴をカッター等で開けます。予め印を入れ、小さく穴を開け徐々に大きくして下さい。



13、背もたれに取り付けます。



14、側面のカバーを取り付け完成です。

2列目座面(21A)



1、カバーを被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーをシートに直接マジックテープで固定します。



5、カバー側面についている紐をシート後ろで固定します。固定方法は1列目の座面を参考にして下さい。



6、完成です。

2列目背もたれ 運転席側(21B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に下までおろします。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



4、完成です。

2列目背もたれ 助手席側(22B)



1、アームレストを逃しながらカバーを被せます。



2、アームレストの下側にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを上から引き出し、マジックテープで固定します。



4、完成です。

アームレスト(21F)



1、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



4、表へ返ししながら奥までカバーを入れ込みます。



3、アームレストの下側にカバーを入れ込みます。



4、2で入れ込んだカバーを上から引き出し、マジックテープで固定します。



5、カップホルダー周辺の中にカバーを入れ込みます。



6、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、ヘッドレストにカバーを被せます。あらかじめ裏返してから被せます。※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



3、完成です。



4、後部座席も同様に取付けます。