

シートカバー取付説明書

Y50系 フーガ

H16/10～H19/11

品番 5454 / 5455



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人乗



-
- A collection of various hand tools is displayed on a dark, textured surface. The tools include: a red-handled screwdriver with a clear plastic handle; a blue-handled screwdriver with a clear plastic handle; a red-handled screwdriver with a black handle; a blue-handled screwdriver with a black handle; a silver-colored ratchet with a black handle featuring the 'Snap-on' logo; a silver-colored open-end wrench; a red-handled adjustable wrench; and a set of five silver-colored sockets of different sizes. A silver-colored torque wrench is also visible at the bottom right.

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



1列目座面 オットマン無し(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下でゴムバンドで固定してあります。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



7、カバー内側面のバンドの先に付属のS字フックを取り付けます。



8、7で取り付けたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



10、9で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



11、丸部のゴムバンドの先にS字フックを取り付けます。



12、11で取り付けたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



13、完成です。

助手席にオットマンがない場合、同様に取り付けます。

1列目座面 オットマンあり(12A)



1、オットマンを出した状態で、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、オットマンにもカバーを被せま



す。
4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。

1列目座面 品番:5455 オットマンあり(11A/12A) つづき



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、カバー側面のバンドの先にS字フックを取り付けます。



7、6で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



8、オットマン部横のバンドを矢印の箇所から入れ込みます。
※左右ともに



9、8で入れ込んだバンドをオットマン裏側で固定します。



10、オットマン部横のゴムバンドの先端にS字フックを取り付けます。



11、10で取り付けしたS字フックはオットマン裏側の金属部に引っ掛け固定します。



12、オットマンの外周の紐は、矢印の箇所から入れ込みます。
※左右ともに



13、12で入れ込んだ紐をオットマン裏側で結び固定します。



14、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面の隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、座面のマジックテープと4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、カバー先端のゴムバンドにS字フックを取り付け、座面と同様にシート下の金属部に引っ掛け固定します。



7、座面-1で外した純正の生地を元に戻し、上からカバーを被せマジックテープで固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

助手席背もたれスイッチ部(12B) 装備車だけの作業です。



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、スイッチ部の位置を確認しながらマジックで印を入れます。実際のスイッチの大きさより小さめに印を入れて下さい。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。切れ込みを入れる際は中のスイッチを傷つけないように注意して下さい。



11、ヘラを使用して、プラスチック部にカバーを入れ込みます。



12、完成です。

2列目座面(21A)



1、座面前方を少し持ち上げ、ロック部を確認し、内張りをはがし等でロックを解除します。
※外側左右2箇所



2、矢印の順に座面の手前を真上に持ち上げ、前方に引き抜き、座面を取り外します。



3、カバーを座面全体に被せシートとカバーのラインを合わせます。



4、シートベルトバックルの周辺部のカバーにしっかりとカバーを被せて下さい。



5、センターシートベルトの収納部にカバーを入れ込みます。



6、シートを裏返し、向かい合うバンド通しをS字フックで固定します。



7、側面のバンドは、画像のようにシートの金属部に引っ掛け固定します。



8、完成です。背もたれにカバーを被せた後、車両に戻します。

2列目 背もたれ(21B)



1、背もたれを取り外します。始めに、シートベルトのガイドからベルトを取り外します。



2、ボックスレンチを使用し、シートベルトを固定しているボルトを外します。
※左右2箇所
(ボルトサイズ 14mm)



3、背もたれ下部のボルト(丸部)を外します。
※左右4箇所
(ボルトサイズ 12mm)



4、背もたれ下部を持ち、上に押し上げロックを解除したのち、手前に引きシートを車外に取り出します。



5、背もたれを裏返し丸部のボルトを外します。
※4箇所
(ボルトサイズ 10mm)



6、丸部のネジをプラスドライバーで緩め配線を取り外します。



7、矢印のフックを金属の棒より外し、シートを表に返しアームレスト本体を背もたれより取り外します。



8、肩口のシートベルトのガイド部のネジを緩め取り外します。

2列目背もたれ(21B) つづき



9、カバーを全体に被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



10、シートを裏返し、向かい合うゴムバンド通しをS字フックで固定します。



11、8で取り外したガイドのネジを通す切れ込みをカッターで入れます。



12、ガイドを固定します。



13、完成です。

2列目アームレスト(21F)



1、赤丸のネジを外し、フタと蝶つがいを取り外します。



2、小物入れを矢印の方向に持ち上げ、取り外します。



3、内張りをはしを使用し、側面の留め具のプラスチックカバーを外します。



4、赤丸部のボルトを外し、留め具を取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



5、カバーを被せます。



6、アームレストの付け根の箇所は生地の伸びを利用し、しっかりとカバーを被せて下さい。



7、生地の変色防止のため、小物入れの内側に両面テープを貼ります。



8、小物入れの内側にカバーを折り返します。



9、各々取り外した小物入れ、止め具を取り付けます。



10、丸部のネジを緩めフタの内側のプラスチックパーツを取り外します。



11、フタにカバーを被せます。



12、カバーが広がらないようにテープ等を使用し固定します。

2列目アームレスト(21F) つづき



13、フタの奥の純正生地にかバーを被せます。



14、10で外したネジを通す切れ込みをカッターで入れます。



15、プラスチックパーツを取り付けます。



16、プラスチックパーツの周りのカバーをヘラを使用し入れ込みます。



17、蝶つがいのネジを通す切れ込みをカッターで入れます。



18、完成です。
取り外した反対の手順で背もたれに取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返ししながら左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、完成です。