

シートカバー取付説明書

HE21S ラパン

HF21S スピアーノ

H16/10～H20/11

品番 623



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※



※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 運転席側(11A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



6、シート前方のカップホルダー周辺もヘラを使用しカバーを入れ込みます。



7、カバー内側面のバンドの先端に、付属のS字フックを取り付けます。



8、7で取り付けしたS字フックをシート下裏の金属部に引っ掛け固定します。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



10、9で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



11、完成です。

1列目座面 助手席側(12B)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバー外側面のバンドの先端に、S字フックを取り付けます。



6、5で取り付けしたS字フックをシート下裏の金属部に引っ掛け固定します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、7で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。

1列目座面 助手席側(12B) つづき



7、カバー前方の紐をシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、7で後ろに回した紐を丸部の輪の中を通して。



11、輪に通した紐を結び固定します。



12、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。カバーを先の細いマイナスドライバーで外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のボルトを外し、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープと座面のマジックテープを固定します。



8、完成です。助手席側も同様に取付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せ、アームレストとカバーのラインを合わせます。



2、軸になる箇所は背もたれ面にのみカバーを被せます。



3、取り外した反対の手順で取り付け、完成です。

2列目座面(21A)



1、座面の手前を真上に持ち上げ、ピンの固定を解除します。



2、座面手前は赤丸部の箇所に黄色丸部のピンで固定されています。
※外側左右2箇所



3、座面手前を背もたれ側に押さえ、奥を真上に持ち上げ、フックの固定を解除して下さい。



4、座面手前は赤丸部の箇所に黄色丸部のフックで固定されています。
※外側左右2箇所



5、カバーを被せ全体のラインを合わせます。



6、裏返し、マジックテープのバンドを固定します。



7、側面の短いゴムバンドは先端にS字フックを取り付け、シートの金属部に引っ掛け固定します。



8、外側のゴムバンドは先端にS字フックを取り付け、対面する輪っか状の紐に引っ掛け固定します。



5、側面の長いゴムバンドにS字フックを取り付け対面するゴムバンドと固定します。



6、シートベルトのバックル部のカバーを中へ入れ込みます。



7、完成です。
背もたれにカバーを取り付けた後、車両に戻します。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、背もたれを倒し、荷室のカーペットを固定しているクリップを内張りをはがして取り外します。



4、取り外した純正の生地は、カバーの中に入れて込んで下さい。



5、背もたれを起こし、下部のカバーを後ろへ回します。



6、5で後ろに回したカバーを引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下ま
でおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト
部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みま
す。



5、完成です。



6、2列目はカバーを裏返し前から
矢印の方向に被せます。



7、1列目と同様に取付け、完成で
す。