

シートカバー取付説明書

DY#W / DY#R デミオ

H14/8～H16/4

品番 816



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※



※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



6、側面のバンドに付属のS字フックを取り付けます。



7、6で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



8、カバー前方のバンドはシート下を通します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、ラインを合わせながら表へ返し全体へ被せます。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。カバーの端は付属のヘラを使用し入れ込んで下さい。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、シート背面のマジックテープを固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A)



1、カバーを被せシートとカバーのラインを合わせます。



2、カバーの切れ込みより、シートベルトとバックルを取り出します。
※画像は運転席側切れ込み部



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、引き出したカバー同士をマジックテープで固定します。



6、シート前方のスライドレバー周辺のカバーをマジックテープで固定します。



7、シート前方のカバーをシート下に入れ込みます。



8、座面を跳ね上げ、7で入れ込んだカバーを引き出します。



9、引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、側面のマジックテープはシートに直接固定します。



11、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、背もたれ外側のパーツを上からスライドさせ取り外します。



2、パーツを取り外した画像



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。カバーの端は付属のヘラを使用し入れ込んで下さい。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、丸部のネジを緩め、ヘラを使用し台座と被る箇所は内側にカバーを入れ込みます。
※緩み止め材が散布されているので、ネジは完全には外さないで下さい。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



6、背もたれ外側のパーツは上部からカバーを被せます。



7、パーツ下側の角はカバーとシート
のラインをしっかりと合わせて下
さい。



8、カバーのチャックを閉じます。



9、背もたれへの取付面の内側に、
ヘラを使用しカバーを入れ込みま
す。



10、完成です。



11、カバーにより厚みが増すので、
背もたれに戻す際は、力を加えて
押さえながら取付て下さい。



12、完成です。



13、助手席背もたれの裏側にはベ
ルトが装備されています。カバーを
取り付ける前に台座のネジを緩
め、台座を取り外して下さい。



14、カバーを正確に被せた後、台
座のネジを通す切れ込みを入れて
下さい。



15、台座を取り付け完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してか
ら被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下ま
でおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト
部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みま
す。



5、完成です。



6、後席も同様に取り付けます。